

Клапан двойного действия ТРК MSF- 20 (25)

Паспорт Руководство по монтажу и эксплуатации



1. Назначение

Клапан электромагнитный двухходовой муфтовый изготовлен из высококачественной латуни и предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды в трубопроводах на АЗС.

Таблица 1. Основные параметры и показатели

Параметр	Показатель
Диам	DN 20; 25
Давление	PN 5.0 МПа (50 кгс/см ² , 50 ба)
Герметичность	Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011
Материал	Латунь
Рабочая среда	Дизтопливо
Температура окружающей среды	От -40 до +50 С, при относительной влажности до 95 0/0, без конденсации
Монтаж	Муфтовый, внешняя цилиндрическая резьба \ Фланцевый
Управление	Электромагнитной катушкой (опционально): постоянный ток: DC12V, DC24V Переменный ток: AC24V, AC110V, AC220V Отклонение напряжение в сети: №100/0

2. Устройство и работа изделия

Клапан электромагнитный изготовлен методом точного литья по выплавляемым моделям. Открытие/закрытие производится подачей или отключением электрического тока на электромагнитную катушку заданного напряжения. Подача напряжения на катушку соответствует полному закрытию, снятие напряжения — полному открытию клапана. Время открытия / закрытия клапана зависит от диаметра клапана, величины ΔР и вязкости рабочей среды.

Таблица 2. Технические характеристики

Артикул		Рабочее давление, бар	Размеры, мм	Масса, кг
MSF-20	20	3,5	82x80x100	0,9
MSF-25	25	3,5	97x90x110	1,2

Внимание! Технические характеристики указаны для жидкости плотность 1000 кг/м³ при ΔР = 1 бар

3. Монтаж и эксплуатация

Установочное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх). При установке клапана необходимо предусмотреть свободное пространство в месте его монтажа, обеспечивающее при необходимости возможность снятия и замены катушки электромагнита, а также мембраны, в случае её износа. Перед установкой клапана трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и др. Электромагнитный клапан должен быть установлен по направлению потока рабочей среды, которые должно совпадать с направлением маркировки IN / OUT (Вход | Выход) на корпусе клапана. Герметизация муфтового присоединения должна производиться с использованием маслостойкого герметика. Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, растяжение, и т.п.). Рабочая среда должна быть не грубее 6 класса чистоты по ГОСТ 1 72 16-2001. Рекомендуется установка сетчатого фильтра соответствующего типоразмера со степенью фильтрации 250 мкм. Во избежание гидроудара не следует заухать диаметр трубопровода на расстоянии 10 номинальных диаметров до клапана и 5 номинальных диаметров после клапана. Монтаж клапана в местах, где возможны течи воды, а также под трубопроводами, которые при работе запотевают или обмерзают, не допускается.

4. Подключение электромагнитной катушки

Электрические присоединения должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на работу с электрическим оборудованием до 1 00013. Перед началом работ следует обесточить электрическую цепь.

Внимание! Подключение клапана допускался по проводам с сечением не менее 0,75 мм²!

Снимите DIN-разъём, открутив удерживающий винт. Кабельный ввод допускает применение провода диаметром 6-8 мм. Подключите провода "+" и "-" (полярность не важна), провод заземления (к соответствующей клемме) к контактным клеммам DIN-разъёма. Наденьте DIN-разъём, закрутите удерживающий винт. Правильное присоединение DIN-разъёма обеспечивает степень пылевлагопроницаемости контактов IP65. Электрический кабель подачи питания к катушке электромагнитного клапана следует монтировать с образованием U-образной петли (провод не должен быть натянут), обеспечивающей стекание возможных капель конденсирующейся влаги. Перед началом эксплуатации следует проверить клапан путем нескольких включений и выключений - должен быть слышен характерный щелчок от движения сердечника соленоида.

5. Меры безопасности

Транспортирование и хранение должно осуществляться в упаковке. Условия транспортирования и хранения должны обеспечивать сохранность изделия и упаковки. Персонал, допущенный к работам, должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности и положениями настоящего руководства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить любые работы при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;
- производить монтаж или демонтаж клапана при наличии напряжения на катушке;
- эксплуатировать клапан на трубопроводах, подверженных вибрации;
- использовать клапан на параметрах, превышающих указанные в данном паспорте.

6. Гарантии производителя (поставщика)

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки, при наработке, не превышающей 200 000 циклов. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене ШТИ ремонте изделия принимает сервисный центр.

Образование налета (осадка, отложений, кристаллизации) на внутренних поверхностях клапана, затрудняющих перемещение подвижных частей или засорение внутренних полостей, вызванных особенностями рабочей среды, не является гарантийным случаем.

Нагрев электромагнитной катушки в процессе работы клапана не является дефектом.

Потребитель теряет гарантийные права, в случае:

- применение изделия не соответствует эксплуатационным параметрам; — нарушения требований по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации;
- механических повреждений и несанкционированного ремонта изделия;

Гарантия не предусматривает возмещение ущерба, транспортных расходов и любого другого убытка, связанного с эксплуатацией изделия. Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления.

Срок эксплуатации клапана — 10 лет, с даты изготовления.

7. Сведения о поставке

Парамет	Показатель
Артикул клапана	
Диаметр, DN	
Напряжение катушки, V	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П,